

MIRS 用無線 LAN

2012/11/12

SSID MG3、 パスワード mg3wl

MIRS 本体

- USB 無線 LAN アダプタは、起動後に接続する。
- 青ランプが付きっぱなしになったら、システムを再起動する必要がある。
- `ifconfig eth1` として、`172.21.3.11x` というアドレスが取れていることを確認する。

パソコンから接続

• Windows

Teraterm 等、ssh 接続可能なターミナルソフトを用意する。

接続先 `172.21.3.11x`

ユーザ名 `mirS`

• Linux

ターミナルソフト上で、`ssh mirS@172.21.3.11x` (`x` はチーム毎に異なる)

(`ssh -X mirS@172.21.3.11x` とすると、GUI が使える。)

ファイルの転送

`scp target-file mirS@172.21.3.11x:/home/mirS`

(`target-file` は転送したいファイル、`/home/mirS` は転送先のディレクトリ)

ノートパソコンからの利用

MAC アドレスを牛丸まで申請する。

MAC アドレスは、`cmd` から、`ipconfig /all` で確認できる。

無線 LAN 接続監視スクリプトのバグ

`/home/mirS/etc/wlan-watch.sh`

`if` の条件式で、`==1` とすべきところが `=1` となっている。(4, 5 班は修正済み)