

# MIRS2404 AQUAの使い方




## ① 機体を停止させる

iPadの画面にある「停止」ボタンをタッチして、機体を停止させる



## ② 紙コップを取り出す

カップディスペンサーのボタンを押して紙コップを取り出す




## ③ 水の提供

iPadの画面にある「水を出す」ボタンをタッチして、水を出す



## ④ 紙コップを捨てる

機体に備え付けられたゴミ箱(穴)に使い終わった紙コップを捨てることできる



紙コップを捨てた後は、自動で走行状態に戻ります！